

Appliceringsanvisning Florosil® TS

1. Rengör det underlag som skall behandlas från damm, betonghud, olja, färg, lim, primer, dammbindning eller andra föroreningar. Florosil TS kan läggas på golv med relativ fuktighet upp till 98% vid korrekt utförd fuktmätning.
2. Komponent 1 och 2 blandas enligt angivna blandningsförhållanden med lågvarvig bormaskin. Blandningsförhållandena får inte ändras.
3. Florosil TS appliceras 2 gånger och sker lämpligast med roller. andra strykningen appliceras lämpligast inom 1-2 timmar efter första strykningen men senast inom 18 timmar. Färdig yta skall vara "blank".
4. Primning av underlaget kan göras 48 timmar efter den andra strykningen. Primning av golv bör utföras med primer för icke sugande underlag, t.ex. Casco Floor Expert VD Super.
5. Avjämningsmassa på en tjocklek på minimi 5mm appliceras på underlaget enligt anvisningar från använda primer.
6. Avjämningsmassan torkas maskinellt och fukt mäts innan golvläggning inleds. Relativ fuktighet i avjämningsmassan får ej överstiga 65% eller värden angivna av golv-/limtillverkaren.
Fukt får ej lämnas kvar mellan Florosil TS och golvbeläggningen.
7. Efter uppnådda fuktvärden i avjämningsmassan monteras golvbeläggningen.

Ovanstående anvisningar bör följas för att uppnå bästa möjliga resultat.

Om anvisningarna ej följs kan leverantören/återförsäljaren inte lastas för otillfredsställande resultat eller resultat orsakade av felaktigt/ovarsamt hanterande av produkten.

