

## Angående avjämning med weber golvavjämning på Florosil TS

Inför avjämning på Florosil TS rekommenderar vi följande.

Vid läggning av Florosil TS ska sista skiktet i vått tillstånd fullströas med sand. Sanden ska ha kornstorlek 1,2-1,8 mm. Efter härdning av Florosil TS dammsugs överskottssand bort.

Därefter kan skiktet avjämnas med weber golvavjämning. Om ytbeläggning ska limmas rekommenderas en minsta skiktjocklek om 10 mm weber golvavjämning.

Vänliga hälsningar

Weber  
Saint-Gobain Byggprodukter AB  
Anders Anderberg  
Produktchef Golv

Sollentuna 2018-10-17



Anders Anderberg  
Produktchef Golv  
Saint-Gobain Sweden AB